

NÁVOD NA POUŽITIE – ŽEHLIČKA NA VLASY S IONIZÁCIOU A PODSVIETENÍM

Model: Smoothly BL-20

I. ÚVODNÉ INFORMÁCIE

Ďakujeme, že ste si zakúpili túto žehličku na vlasy. Zariadenie je určené na rýchle, efektívne a bezpečné narovnávanie vlasov. Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod.

II. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

- Nepoužívajte žehličku vo vlhkom prostredí ani v blízkosti vody.
- Ak je poškodený kábel alebo zástrčka, zariadenie nepoužívajte.
- Žehličku nikdy nekladajte do vody ani iných tekutín.
- Nedotýkajte sa horúcich keramických platničiek.
- Počas používania držte zariadenie ďalej od pokožky hlavy.
- Nepoužívajte zariadenie v blízkosti horľavých materiálov.
- Pred čistením vždy odpojte žehličku zo zásuvky.
- Nevykonávajte žiadne opravy sami – obráťte sa na autorizovaný servis.

III. POPIS PRVKOV ZARIADENIA

1. Keramicko-turmalínové platničky
2. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
3. LED displej
4. Tlačidlá regulácie teploty
5. Ionizačný generátor
6. Otočný prívodný kábel

IV. PRÍPRAVA ZARIADENIA NA POUŽITIE

1. Položte žehličku na stabilný povrch.
2. Zapojte ju do elektrickej zásuvky.
3. Stlačte tlačidlo ON/OFF.
4. Nastavte požadovanú teplotu pomocou tlačidiel + / -.
5. Počkajte, kým sa dosiahne nastavená teplota.

V. PRÍPRAVA VLASOV PRED ŽEHLENÍM

1. Vlasy musia byť čisté, suché a dôkladne rozčesané.
2. Rozdeľte ich na tenšie pramene pre lepší výsledok.
3. Nepoužívajte žehličku na mokré vlasy.

VI. POUŽÍVANIE ŽEHLIČKY NA VLASY

1. Uchopte prameň vlasov.
2. Umiestnite ho medzi horúce platničky.
3. Plynulo smerom nadol prechádzajte po vlasoch.
4. Opakujte podľa potreby.
5. Po skončení stlačte ON/OFF a odpojte zariadenie zo zásuvky.

VII. ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením nechajte žehličku úplne vychladnúť.
- Nepoužívajte vodu, saponáty ani rozpúšťadlá.
- Platničky čistite jemnou suchou handričkou.
- Uchovávajte žehličku čistú, bez zvyškov stylingových prípravkov.

VIII. SKLADOVANIE

- Nechajte žehličku vychladnúť.
- Skladujte na suchom mieste chránenom pred vlhkosťou.
- Pri dlhodobom nepoužívaní odporúčame uložiť ju do pôvodného obalu.

IX. RIEŠENIE PROBLÉMOV

Žehlička sa nezapína:

- Skontrolujte pripojenie k zásuvke.
- Skontrolujte, či nie je poškodený kábel.

Vlasy sa nežehlia rovnomerne:

- Nastavená teplota je príliš nízka.
- Vlasy môžu byť vlhké alebo príliš husté.

Žehlička ťahá vlasy:

- Platničky môžu byť znečistené.
- Vlasy nie sú dostatočne rozčesané.

X. TECHNICKÉ ÚDAJE

Model: Smoothly

Kód produktu: BL-20

Výkon: 60 W

Napájanie: 220-240 V, 50/60 Hz

Ionizačná funkcia: Áno

Infračervené podsvietenie: Áno

Materiál platničiek: keramika + turmalín

Teplotný rozsah: 90-230 °C

Automatické vypnutie: po 30 minútach

Dĺžka kábla: 2,5 m

Hmotnosť sady: 372 g

XI. OBSAH BALENIA

- 1x žehlička na vlasy
- 1x teplu odolné puzdro
- 1x návod na použitie
- Záruka: 36 mesiacov (pri predložení dokladu o kúpe)

XII. LIKVIDÁCIA

Výrobok nevyhadzujte do komunálneho odpadu.

Odovzdajte ho na zbernom dvore alebo v autorizovanom zariadení na elektroodpad.